

Zuständigkeit Kunde



Für den Potenzialausgleich
wird ein flexibles Anschlusskabel
mit 16 mm² benötigt.

Liefergrenze Stadtwerke



Übergabestation





Schorndorfer Straße 22 · 71384 Weinstadt
Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
Benzach und Endersbach West
TAB - Anlage 4
Schema Kompaktstation mit
Frischwasserstation

Stand
18.08.2021

Ma/Rieh

Legende

	Heizung Vorlauf		Kessel Füll- und Entleerhahn
	Heizung Rücklauf		Kugelhahn
	PWC (Kaltwasser)		Pumpe
	PWH (Warmwasser)		Rückschlagklappe
	PWH-C (Zirkulation)		Rohrentlüfter
	2-Wege-Regelventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kappenventil		Temperaturanzeige (Thermometer)
	Schmutzfänger		Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Schrägsitzventil		Sicherheitstemperaturwächter optional bei Fußbodenheizung
	Wärmemengenzähler		Volumenstrom-Regelventil
	Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)		Membranausdehnungsgefäß
	Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumen- strom-Regelventil)		