

Zuständigkeit Kunde



Liefergrenze Stadtwerke



Übergabestation



Für den Potenzialausgleich wird ein flexibles Anschlusskabel mit 16 mm² benötigt.


























Schorndorfer Straße 22 · 71384 Weinstadt
 Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
 E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
 Benzach und Endersbach West
 TAB - Anlage 4
 Schema Kompaktstation mit
 Frischwasserstation

Stand
 18.08.2021

Ma/Rieh

Legende

	Heizung Vorlauf		Kessel Füll- und Entleerhahn
	Heizung Rücklauf		Kugelhahn
	PWC (Kaltwasser)		Pumpe
	PWH (Warmwasser)		Rückschlagklappe
	PWH-C (Zirkulation)		Rohrentlüfter
	2-Wege-Regelventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kappenventil		Temperaturanzeige (Thermometer)
	Schmutzfänger		Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Schrägsitzventil		Sicherheitstemperaturwächter optional bei Fußbodenheizung
	Wärmemengenzähler		Volumenstrom-Regelventil
	Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)		Membranausdehnungsgefäß
	Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumen- strom-Regelventil)		