



Achtung:
Vorlauf liegt unten
Rücklauf liegt oben

- Zuständigkeit Kunde — — — — —
- Liefergrenze Stadtwerke - - - - -
- Übergabestation — — — — —

Für den Potenzialausgleich
 wird ein flexibles Anschlusskabel
 mit 16 mm² benötigt.



Schorndorfer Straße 22 · 71384 Weinstadt
 Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
 E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
 Benzach und Endersbach West
 TAB - Anlage 4
 Schema Übergabestation
 mit Speicherladesystem
 und Aqua PR

Stand
 18.08.2021

Ma/Rieh

Legende

	Heizung Vorlauf		Rückschlagklappe
	Heizung Rücklauf		Reduzierung
	Kaltwasser		Schmutzfänger
	Warmwasser		Schrägsitzventil
	Zirkulation		Wärmemengenzähler
	2-Wege-Regelventil		Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)
	3-Wege-Regelventil		Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumenstrom-Regelventil)
	Kappenventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kessel Füll- und Entleerhahn		Temperaturanzeige (Thermometer)
	Kugelhahn		Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Pumpe		Membranausdehnungsgefäß
	Rückschlagventil		