

Zuständigkeit Kunde

Liefergrenze Stadtwerke

Übergabestation

Für den Potenzialausgleich wird ein flexibles Anschlusskabel mit 16 mm² benötigt.






















Schorndorfer Straße 22 · 71384 Weinstadt
Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
Benzach und Endersbach West
TAB - Anlage 4
Schema Kompaktstation
mit Wärmespeicher

Stand
23.12.2021

Ma/Rieh

Legende

	Heizung Vorlauf		Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)
	Heizung Rücklauf		Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumenstrom-Regelventil)
	2-Wege-Regelventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kessel Füll- und Entleerhahn		Temperaturanzeige (Thermometer) Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Kugelhahn		
	Pumpe		Sicherheitstemperaturwächter max.
	Rückschlagklappe		
	Strangreguliertventil		Membranausdehnungsgefäß
	Rohrentlüfter		
	Schmutzfänger		
	Wärmemengenzähler		