

Achtung:
Vorlauf liegt unten
Rücklauf liegt oben

Zuständigkeit Kunde — · — · — · —

Liefergrenze Stadtwerke - - - - -

Übergabestation —————

Für den Potenzialausgleich
 wird ein flexibles Anschlusskabel
 mit 16 mm² benötigt.





Schorndorfer Straße 22 · 71384 Weinstadt
 Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
 E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
 Benzach und Endersbach West
 TAB - Anlage 4
 Schema Kompaktstation
 mit Wärmespeicher

Stand
 23.12.2021

Ma/Rieh

Legende

	Heizung Vorlauf		Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)
	Heizung Rücklauf		Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumenstrom-Regelventil)
	2-Wege-Regelventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kessel Füll- und Entleerhahn		Temperaturanzeige (Thermometer) Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Kugelhahn		
	Pumpe		Sicherheitstemperaturwächter max.
	Rückschlagklappe		
	Strangreguliertventil		Membranausdehnungsgefäß
	Rohrentlüfter		
	Schmutzfänger		
	Wärmemengenzähler		