

----- Zuständigkeit Kunde
- - - - - Liefergrenze Stadtwerke
————— Übergabestation

Für den Potenzialausgleich wird ein flexibles Anschlusskabel mit 16 mm² benötigt.



























Schorndorfer Straße 22 , 71384 Weinstadt
 Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802
 E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt
 Benzach und Endersbach West
 TAB - Anlage 4
 Schema Übergabestation
 mit Speicherladesystem

Stand	18.08.2021
Ma/Rieh	

Legende

	Heizung Vorlauf		Schmutzfänger
	Heizung Rücklauf		Schrägsitzventil
	PWC (Kaltwasser)		Wärmemengenzähler
	PWH (Warmwasser)		Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)
	PWH-C (Zirkulation)		Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumenstrom-Regelventil)
	2-Wege-Regelventil		Filter (Trinkwasser)
	Kessel Füll- und Entleerhahn		Druckanzeige (Manometer)
	Kugelhahn		Temperaturanzeige (Thermometer)
	Pumpe		Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Rückschlagklappe		Sicherheitstemperaturwächter max.
	Strangreguliertventil		Membranausdehnungsgefäß
	Rohrentlüfter		
	Kappenventil		