

Zuständigkeit Kunde



Liefergrenze Stadtwerke



Übergabestation



Für den Potenzialausgleich wird ein flexibles Anschlusskabel mit 16 mm<sup>2</sup> benötigt.






















Schorndorfer Straße 22 , 71384 Weinstadt  
 Tel. 07151 20535-870, Fax 07151 20535-802  
 E - Mail : info@stadtwerke-weinstadt.de

Nahwärme Weinstadt, Halde V  
 TAB - Anlage 4  
 Schema Kompaktstation  
 mit Wärmespeicher

Stand  
 08.04.2021

Ma/Rieh

# Legende

	Heizung Vorlauf		Eck-Sicherheitsventil (federbelastet)
	Heizung Rücklauf		Druckunabhängiges Regelventil (Kombi-Volumenstrom-Regelventil)
	2-Wege-Regelventil		Druckanzeige (Manometer)
	Kessel Füll- und Entleerhahn		Temperaturanzeige (Thermometer) Temperaturregler (Temperaturfühler)
	Kugelhahn		TC
	Pumpe		Sicherheitstemperaturwächter max.
	Rückschlagklappe		MAG
	Strangreguliertventil		Membranausdehnungsgefäß
	Rohrentlüfter		
	Schmutzfänger		
	Wärmemengenzähler		